

I/O liste - Blandesløjfe BL2_4A

Modul1

Type Controller: MB3-I8adO4ad4d

Input	Betg	Scala	Signal	Bemærkning
Ip 1	Bw1	Pt1000	Ω	Fremløbstemperatur 01
Ip 2	Bw2	Pt1000	Ω	Returtemperatur 01
Ip 3	Ff1/Sw1	Analog	No / Ω	Fejl cirkulationspumpe 01 / Omskifter 01
Ip 4	Bw3	Pt1000	Ω	Fremløbstemperatur 02
Ip 5	Bw4	Pt1000	Ω	Returtemperatur 02
Ip 6	Ff2/Sw2	Analog	No / Ω	Fejl cirkulationspumpe 02 / Omskifter 02
Ip 7	Bp1	Digi/Ana	On/Off/0-10VDC	Tryk sensor
Ip 8	Bs1	Pt1000	Ω	Udetemperaturføler

Output	Betg	Scala	Signal	Bemærkning
Op 1	Mv1	Analog	0-10 VDC	Motorventil blandesløjfe 01v1
Op 2	Mv2	Analog	0-10 VDC	Motorventil blandesløjfe 02v1
Op 3	Mv3	Analog	0-10 VDC	Motorventil blandesløjfe 01v2
Op 4	Mv4	Analog	0-10 VDC	Motorventil blandesløjfe 02v2
Op 5	Mp1	On/Off	24V	Start stop cirkulationspumpe blandesløjfe 01
Op 6	Mp2	On/Off	24V	Start stop cirkulationspumpe blandesløjfe 02
Op 7				
Op 8				

Output	Betg	Scala	Signal	Bemærkning
Re 11	Mp1	On/Off	No	Start stop cirkulationspumpe blandesløjfe 01
Re 12	Mp2	On/Off	No	Start stop cirkulationspumpe blandesløjfe 02
Re 13				
Re 14				
Re 15	Mv1	On/Off	No	Åben ventil blandesløjfe 01v1
Re 16	Mv1	On/Off	No	Luk ventil blandesløjfe 02v1
Re 17	Mv2	On/Off	No	Åben ventil blandesløjfe 01v1
Re 18	Mv2	On/Off	No	Luk ventil blandesløjfe 02v1

Omskifter

1. Boost
2. Nat
3. Dag
4. Off
5. Auto
6. Pir